

Návod k použití kulmofénu ONE STEP



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití!

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přírodní kabel.
- Přístroj je vybaven termopojistkou, která se aktivuje automaticky. Spotřebič se zapne po několika minutách, kdy se teplota pohonné jednotky sníží.
- Vývod vzduchu zabezpečuje mřížka, zabraňující přístupu vlasů do přístroje; pokud je vývod zanesen je třeba jej vyčistit.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.

Upozornění: Výrobek je vybaven přírodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit pouze autorizovaný servis.

2. Obsluha přístroje:

- Během používání proudí z přístroje teplý vzduch. Zamezte jeho přímému kontaktu s holým tělem.
- Kulmofén je vhodný pro úpravu účesů suchých nebo lehce vlhkých vlasů.
- Nepoužívejte přístroj při úpravě velmi mokrych vlasů, paruk a příčesků.

Ovládání:

OFF – vypnuto.

LOW– vlažný vzduch/silný výkon.

MiDDLE– horký vzduch /slabší výkon.

HIGH – velmi horký vzduch/silný výkon.

1) Přístroj připojte do sítě,

2) Zapněte přístroj otočným ovládačem na požadovanou pozici: OFF,LOW, MIDDLE, HIGH,

3) Pročešte pramínek vlasů a natočte na kulatý kartáč nebo pročešávejte,

4) Počkejte několik sekund, dokud teplý vzduch vlasy nenatočí,

5) Uvolněte pramínek, vyčkejte několik minut před rozčesáním vlasů,

6) Po ukončení úpravy vypněte tlačítkem do pozice „OFF“,

7) Odpojte přístroj ze sítě.

Upozornění ! V případě přehřátí se kulmofén automaticky vypne. Další zapnutí je možné až po vychladnutí přístroje.

3. Údržba:

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody!

- Před prováděním údržby se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě a řádně vychlazen.
- Z kartáče odstraňte vlasy a otřete je vlhkým kartáčkem, vysušte.
- Povrch přístroje opatrně otřete vlhkým hadříkem.

4. Technické parametry:

Příkon: 1200W,

Napětí: 230V/50Hz



výrobek odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



přístroj nepotřebuje zemnění



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše