

**Návod k použití – alarm na kolo**

- Přednastavený kód je „ABCA“

**Změnu kódu provedete, když zařízení není zapnuto, takto:**

- Stisknete „A“ po dobu 3 sekund a poté uslyšíte krátké „Dí“, vložte starý kód, pak uslyšíte „Dí,dí,dí“, pokud jej vložíte správně. Poté do 5 sekund musíte vložit Váš nový čtyřmístný kód.
- Pokud vložíte špatně původní kód nebo cokoliv uděláte špatně, uslyšíte dlouhé „Dí“. V tomto případě musíte celý proces zopakovat.
- Pokud vyjmete baterii na delší dobu než 30 sekund, automaticky se obnoví přednastavený kód
- Přednastavená citlivost je „střední“

**Změnu citlivosti provedete, když zařízení není zapnuto, takto:**

- Stisknete „C“ a držte jej, dokud neuslyšíte (měli byste pustit ruku z tlačítka, až uslyšíte všechny intenzity): „Dí“ – vysoká citlivost, „DíDí“ – střední citlivost, „DíDíDí“ – nízká citlivost
- Nastavení alarmu provedete stisknutím „B“ po dobu 3 sekund a poté uslyšíte „Dí“. Alarm bude aktivní do 5 sekund od tohoto signálu.
- Vypnutí alarmu provedete vytukáním čtyřmístného kódu. Pokud jste jej vyplnili správně, tak uslyšíte „DíDíDí“, pokud špatně uslyšíte dlouhé „Dí“.
- Tlačítka budou zablokována po dobu 3 minut, pokud zadáte kód 4x špatně
- Pokud se alarm spustí, tak 5 x vydá krátký hlasitý signál. Při opětovné neoprávněné manipulaci již vydá nepřetržitý hlasitý signál po dobu 15 sekund.