

Kódování dálkového ovládání z původního vysílače

Umístěte co nejbližší k původnímu vysílači nové dálkové ovládání.

Poté stiskněte a držte tlačítko na původním vysílači zároveň stiskněte a držte tlačítko A na novém dálkovém ovládání, dokud nevidíte blikající LED diodu, která signalizuje, že kopírování je hotovo.

Stejným způsobem můžete naprogramovat další tlačítka.

Mazání paměti

Vymažte kód historie dálkového ovladače

Opakovaně stiskněte tlačítka A a B, dokud LED dioda třikrát nezabliká

Uvolněte tlačítko B (zatímco stále držíte A) a pomalu 3krát stiskněte tlačítko B, dokud kontrolka LED nezabliká. Uvolněte obě tlačítka a mazání je hotovo..