

Návod pro adaptér pro převod signálu HDMI na RCA cinch

Přečtěte si, prosím, všechny následující pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, předejte tento text novému majiteli. Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. Kabel nelámejte a nedeformujte.



Bezpečnostní pokyny:

- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorech.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Příklad nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Výrobek neotvírejte avšak případě poškození již dále nepoužívejte.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Učel použití:

Adaptér **HDMI na RCA cinch** je univerzální a má vstup pro kabel HDMI a výstup RCA cinch kabel. Slouží k převádění obrazového a zvukového digitálního signálu na analogový. Tak lze připojit i přehrávací zařízení, která mají pouze rozhraní HDMI, jako např. set-top boxy, DVD přehrávače nebo herní konzole, na videorekordéry nebo televizi se vstupem RCA cinch.

Obsah balení:

- Adaptér podle typu (HDMI na RCA cinch).
- Napájecí kabel USB.

Jak používat:

1. Před instalací se ujistěte, zda jsou všechna zařízení, která chcete připojit, vypnutá.
2. Připojte přehrávací zařízení (ze kterého chcete signál převádět), např. DVD přehrávač nebo set-top box na vstup scart (**HDMI input**) adaptéru pomocí kabelu hdmi (není součástí dodávky).
3. Připojte zařízení (na kterém chcete zobrazit analogový signál) např. TV s odpovídajícím vstupem nebo videorekordér výstup (**RCA cinch output – žlutý** video signál, **červený a bílý** audio signál) na adaptéru pomocí kabelu (není součástí dodávky).
4. Připojte dodaný napájecí kabel do adaptéru koncem s mini USB do zdířky USB/Power na boční straně.
5. Nakonec zapojte napájecí kabel druhým konce USB A do USB zásuvky v TV nebo do nabíjecího adaptéru popř. PC.

Přepínačem vedle napájecího vstupu můžete nastavit výstupní signál na 1080p nebo 720p.

Čištění a údržba:

Před čištěním se ujistěte, že je adaptér odpojený od el. sítě a ostatních zařízení. Nečistěte vodou ani žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození. Čistěte jemně navlhčeným hadrem. Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě a nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.

Výrobek splňuje bezpečnostní normy uvedené v následujících směrnících:

- Směrnice 2011/65/EU / RoHS
- Směrnice 2001/95/EC
- Směrnice 2014/35/EU
- Směrnice 2012/19/EU
- Směrnice 2005/32/EC
- Směrnice 2014/30/EU

