

Návod k montáži a obsluze cyklosvětla s tachometrem a sirénou

Montáž

Nejprve nabijte přední světlo.

Odšroubujte matku na magnetickém vysílači signálu, umístěte na přední kolo mezi dráty magnetem k vidlici a utáhněte. Na vnitřní stranu vidlice naproti magnetu umístěte snímač signálu s drátem a připevněte plastovými stahovacími páskami.

Natáhněte drát snímače až k řídítkům a namontujte gumový držák se světlem tak, aby Vám nepřekážel v jízdě. Dále zapojte drát se spínači a upevněte na řídítka tak, aby nepřekážel v jízdě. Rozšroubujte zadní světlo a odstraňte papírový oddělovač baterii. Světlo upevněte na zadní část kola.



Obsluha

Stiskem horního velkého tlačítka zapneme displej. Pokud podržíte déle zapne se světlo. Tlačítkem přepínáte mezi 4-módy. Silné světlo, slabší světlo, bikající světlo s postranními oranžovými, samotné oranžové.

Houkačka má několik režimu, které přepínáme tlačítkem se šipkami. Zvuk aktivujeme tlačítkem se zvonkem.

Funkce tachometru:

- ODO - celková vzdálenost,
- AVS - průměrná rychlost,
- DST - denní vzdálenost (trasa),
- MXS - maximální rychlost,
- TM- čas jízdy (trasy).

Obsah balení:

1x **přední světlo** s dobíjecí baterií, zabudovaným cyklopočítačem a úchytem na řídítka

1x **zadní světlo s dobíjecí baterií**, se dvěma gumičkami na uchycení světla na rám

1x **microUSB kabel** s ovladačem elektronického zvonku s úchytem na řídítka

2x **nabíjecí kabel USB/microUSB**

1x **magnetický vysílač signálu** na výplet kola

1x **snímač signálu na rám** kola s kabelem pro napojení na cyklopočítač a čtyřmi stahovacími páskami pro uchycení kabelu na rám kola

2x **oboustranné lepicí pásy**

2x lithiová baterie.



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



výrobek odpovídá evropským normám

