

Návod k použití adaptéru 4 v 1 USB-C na USB 3.0 \ HDMI \ USB-C Thunderbolt 3 \ Jack 3,5mm



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod k použití!

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda vstupní i výstupní konektory odpovídá těm na adaptéru, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Zabraňte pádu nebo ohnutí přístroje.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Uchovávejte přístroj z dosahu malých dětí.
- Veškeré opravy je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.

2. Obsluha zařízení:



1. USB-C 3.1 (samec) pro připojení zařízení.
2. Audio Jack 3,5 mm (samice).
3. HDMI (samice) v kvalitě a standardu až do 4K.
4. USB 3.0 (samice) pro připojení myši, klávesnice, externího disku a mnoha dalších zařízení.
5. USB-C (samice) PD Thunderbolt 3 Power Delivery s podporou kvality až 4K.

3. Údržba:

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody! Ani nepolévejte vodou. Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení a jiných zařízení. Povrch přístroje opatrně otřete jemně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození.

4. Technické parametry:

Napětí: DC max. 5V

Materiál: Hliník

Provozní teplota 0 až +40°C



výrobek odpovídá evropským normám



přístroj nepotřebuje zemnění



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše