


Návod k použití wifi zásuvky Woox



Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod k použití!

1. Bezpečnost provozu:

- Přesvědčte se, zda přírodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje. Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.
- Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Uchovávejte přístroj z dosahu dětí.
- Veškeré opravy je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.
- Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.
- Přístroj byl vyroben pro domácí použití.

2. Obsluha zařízení:

1. Pokud již nemáte nainstalujte aplikaci **Woox home** y Google Play nebo App Store a pro aktivaci si zde založte účet.(zadejte email a potvrďte kódem, který Vám přijde na email a nastavte heslo) .
2. Připojte zásuvku do el. sítě a mobilní zařízení k Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz
3. Následně pomocí aplikace připojte zásuvku k Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz.(Rychlé párování – přidat nové zařízení zároveň povolit aplikaci Woox Homek přístup k poloze).
4. Nyní můžete ovládat zásuvku manuálně nebo nastavit:
 - Plánovač (hodinu a den v týdnu kdy chcete zapnout nebo vypnout),
 - Odpočítávání (kdy zapnout nebo vypnout)
 - Opakovat nebo střídat.

3. Údržba:

Upozornění ! Neponořujte přístroj do vody! Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení. Povrch přístroje opatrně otřete vlhkým hadříkem.

4. Technické parametry:

Maximální příkon 3750 W,
Napětí: AC 230 V / 50 Hz
Proud: max 16A
Síť: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), 2.4 GHz
Podpora Android a iOS: Android 4.4.a vyšší, iOS 9.0 a vyšší
Rozměry: 88 mm X 50 mm X 50 mm



výrobek odpovídá evropským normám



přístroj nepotřebuje zemnění



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve sprše