

Návod k použití dekorace Sněhulák



Nejprve si pořádně přečtěte návod.

Při používání nafukovacího sněhuláka, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ :

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:
Vždy po použití nebo při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě dříve, než jej budete čistit.
Nepoužívejte zařízení pod vodou nebo v blízkosti vodních ploch či bazénů
Nepoužívejte, pokud dojde k poškození přírodního kabelu nebo adaptéru.
Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy částí výrobku.
Pořádně zajistěte proti náhodnému přemístění.
Nepoužívejte při manipulaci ostré předměty-hrozí poškození.

VAROVÁNÍ:

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Nejedná se o hračku určenou pro děti.

Obsah balení:

Sněhulák se zabudovaným kompresorkem a osvětlením, adaptér 220-240V/12 V.

Jak používat:

1. Nejprve vyjměte dekoraci z obalu.
2. Rozložte sněhuláka na čistém rovném povrchu bez ostrých předmětů
3. Ujistěte se, že přívod vzduchu ve spodní části není zanesený nebo ucpaný a umožňuje přístup vzduchu.
4. Ujistěte se, že je zadní zámek zapnutý.
5. Zastrčte zástrčku adaptéru k zásuvce na kabelu z dekorace.
6. Zastrčte adaptér do elektrické zásuvky zásuvky.
7. Zajistěte sněhuláka pomocí přiložené lanka a plastových kolíků.
8. Pro vypuštění vzduchu z dekorace, vyjměte adaptér z el. zásuvky a rozprňte zámek na zadní straně.

UPOZORNĚNÍ, dekorace musí být během používání stále připojena k elektrickému proudu, aby byl zajištěn chod kompresorku, který zajistí správnou funkci.

Technická data:

Napájení: 230V/12V
Výška: 180 cm,
Stupeň krytí: IP

Čištění a údržba přístroje:

Nečistěte žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy.
Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.



výrobek odpovídá evropským normám



přístroj nepotřebuje zemnění



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve