

Návod k použití svítilny s powerbankou



Nejprve si pozorně přečtěte návod k použití.

Upozornění:

Přístroj obsahuje li-pol baterii o vysoké kapacitě, proto nenechávejte zařízení úplně vybit, snižujete tím jeho kapacitu. Při delším skladování, dobijte baterii alespoň na 75%, alespoň 1x měsíčně.

Svítilna není vodotěsná, neponočujte ho prosím do vody.

Nesviťte s lampou přímo do očí, hrozí poškození zraku.

Nerozebírejte přístroj ani nevhazujte do ohně – hrozí poškození a nebezpečí výbuchu.

Po ukončení životnosti, nechte ekologicky zlikvidovat.

Sada obsahuje svítilnu, popruh na rameno a nabíjecí kabel USB mikroUSB.

Funkce:

Osvětlení:

Hlavní reflektor: Vysoká intenzita osvětlení, nízká intenzita osvětlení, stroboskop.

Boční reflektor bílý: Vysoká intenzita osvětlení, nízká intenzita osvětlení.

Boční reflektor červený: Vysoká intenzita osvětlení, stroboskop.

Powerbanka:

Nabíjení přes USB kabel menších zařízení např. (mobilní telefony, sluchátka, hodinky, náramky nebo menší svítilny)

Přístroj nabíjejte přes přiložený USB kabel např. nabíječkou na mobilní telefon nebo z počítače (nabíjení bude trvat déle).

Popis:

1. Spínač hlavního reflektoru na rukojeti (stiskem zapneme opětovným stiskem měníme intenzitu, stroboskop nebo vypneme)
2. Úchyt na popruh.
3. Spínač bílého bočního osvětlení (stiskem zapneme opětovným stiskem měníme intenzitu nebo vypneme).
4. Spínač červeného bočního osvětlení (stiskem zapneme opětovným stiskem stroboskop nebo vypneme).
5. Kontrolky úrovně nabití 25%, 50%, 75% a 100% postupně blikají a svítí.
6. MikroUSB vstup pro nabíjení svítilny.
7. USB vstup pro nabíjení externích zařízení (mobily, tablety náramky atd.).

